

Uvedení zesilovače do provozu



Dříve než uvedete tento zesilovač do provozu, přečtěte si prosím všechny pokyny a bezpečnostní předpisy, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

Montáž a připevnění zesilovače



Změny (úpravy), které provedete ve vozidle, nesmějí v žádném případě způsobit ohrožení stability vozidla nebo ohrožení silničního provozu. Pokud si nebudete vědět rady, požádejte o montáž zesilovače zkušeného odborníka ve své opravárenské dílně (v příslušném autoservisu) nebo u svého prodejce vozidla.

K zajištění dobré cirkulace vzduchu a chlazení musí zůstat okolo zesilovače volný prostor alespoň 5 cm. Nezakrývejte zesilovač žádnými předměty (dečkami atd.)

Před provedením vrtání otvorů do karoserie dejte pozor na to, abyste nenavrtali žádné kabely, brzdové trubičky, přívod paliva atd.

Dodržujte při montáži HiFi-zařízení bezpečnostní předpisy výrobce vozidla.

Každou součást svého HiFi-zařízení připevněte takovým způsobem, aby nemohlo dojít v případě nehody k poranění přítomných osob ve vozidle.

- Vyhledejte ve vozidle vhodné místo pro montáž zesilovače. Toto místo musí být suché, pokud možno bezprašné, dobře přístupné, musí mít dobrou cirkulaci okolního vzduchu. Neprovádějte montáž zesilovače na místa se silnými vibracemi a na místa citlivá na zahřívání.



K nevhodnějším místům montáže zesilovače patří dělicí příčka mezi zavazadlovým prostorem a sedadly pro spolucestující. V tomto případě proveďte montáž takovým způsobem, aby byly chladičí žebra zesilovače ve svislé poloze. Tím zajistíte lepší cirkulaci okolního vzduchu.

- Vyznačte si na místě montáže (pomocí tužky) příslušné otvory, do kterých přišroubujete zesilovač. K tomuto účelu použijte jako šablonu přímo zesilovač.
- Vyvrtejte příslušné otvory vhodným vrtákem.
- Přišroubujte do těchto otvorů zesilovač přiloženými šrouby.

